

FRESH & CLEAR

DRINKFONTEIN

GEBRUIKSAANWIJZING

Inhoud:

Veiligheid

Inhoud

Gebruik

Schoonmaken

Veelgestelde vragen

Accessoires en reserveonderdelen

Informatie over garantie

Gefeliciteerd met uw nieuwe Catit® Design Fresh & Clear-drinkfontein. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar haar voor later.

Met de Catit® Design Fresh & Clear-drinkfontein heeft uw kat ook in huis een continue bron van vers, koel, gefilterd water die uw huisdier stimuleert om meer water te drinken. Meer water drinken draagt bij aan een goede nierfunctie en voorkomt de vorming van kristallen die kunnen leiden tot aandoeningen aan de urinewegen.

VEILIGHEID

INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN PERSOONLIJK LETSEL BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen houdt u zich altijd aan de basisveiligheidsvoorzorgen, zoals hieronder weergegeven.

1. **LEES EN VOLG ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES** en alle belangrijke aanwijzingen op het apparaat voordat u de pomp gaat gebruiken. Als u dat niet doet, kan dat leiden tot schade aan dit apparaat.

2. GEVAAR

Om elektrische schokken te vermijden, dient u extra voorzichtig te zijn omdat er water wordt gebruikt bij het gebruik van dit product. In elk van de volgende situaties geldt: probeer niet om het apparaat zelf te repareren maar breng het terug naar een geautoriseerd servicepunt als er nog garantie op het product is, of gooi het product weg.

A. Als de pomp abnormale lekkage van water vertoont, trekt u de stekker uit het stopcontact en haalt u de pomp uit het water.

B. Onderzoek het apparaat zorgvuldig nadat u het hebt geïnstalleerd. Steek de stekker niet in het stopcontact als er water zit op onderdelen die niet nat zouden moeten worden.

C. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn, als het niet correct werkt of als u het hebt laten vallen of als het beschadigd is. De voedingskabel van dit apparaat kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet u het product wegdoen. Snij het snoer niet af.

D. Het stopcontact moet altijd hoger zijn dan het apparaat. Als de stekker of het stopcontact nat worden, trek dan de stekker NIET uit het stopcontact. Sluit de zekering of stroomonderbreker via welke de voeding van het apparaat loopt. Trek dan pas de stekker uit het stopcontact en kijk of er water in het stopcontact zit.

3. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke of mentale vermogens, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

4. Om letsel te voorkomen raakt u bewegende of hete onderdelen niet aan.

5. PAS OP

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen toevoegt of verwijdert en wanneer u het apparaat gaat installeren, onderhouden of hanteren. Wanneer u de pomp in het water steekt of eruit haalt, trekt u altijd de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact haalt. Pak de stekker beet en trek daaraan. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt. Til de pomp niet op aan het snoer.

6. PAS OP: DIT IS EEN POMP VOOR EEN DRINKFONTEIN VOOR HUISDIEREN.

Deze pomp is alleen getest voor gebruik met vers water. Gebruik de pomp niet voor andere doelen dan waarvoor zij bestemd is (dus niet in een zwembad, badkamer enz.). Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen of verkocht, kan gevaarlijk zijn.

- Gebruik de pomp niet in een zwembad of in andere situaties waarbij mensen in het water zijn.

- De pomp is geschikt voor gebruik in water met temperaturen tot 35 °C.

- Gebruik de pomp niet voor onvlambare vloeistoffen.

7. Installeer of bewaar het apparaat niet op plekken waar het kan worden blootgesteld aan temperaturen onder nul. Bescherm de pomp tegen direct zonlicht.

8. Plaats het apparaat altijd op een vlak, horizontaal oppervlak. Houd het apparaat regelmatig in de gaten. Laat het apparaat niet langdurig onbeheerd. Laat de pomp niet drooglopen. De pomp moet volledig onder water staan. De pomp mag nooit buiten water worden gebruikt.

9. Als een verlengsnoer nodig is, zorg er dan voor dat de verbinding waterdicht en stofdicht is. Gebruik een snoer van een geschikte categorie. Een snoer dat is bedoeld voor minder ampère of watt dan bedoeld kan oververhitten. Zorg ervoor dat niemand over het snoer kan struikelen of er per ongeluk aan kan trekken.

10. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Het apparaat is alleen bedoeld voor binnen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZODAT U ZE LATER KUNT RAADPLEGEN

Alleen bij zorgvuldig navolgen van deze installatie-, elektrische en onderhoudsrichtlijnen kunt u de drinkfontein veilig en efficiënt gebruiken.

INHOUD

1x fonteinkop

1x schuim-/koolfilter

1x bovenstuk

1x basis met voedingskabelhouder

1x pomp met elektrisch snoer

1x netadapter

GEBRUIK

1 Neem het apparaat uit de doos. Verwijder de polyzak uit het filter en leg hem apart.

2 Maak de fontein schoon voordat u haar gaat gebruiken en verwijder eventueel vuil of rommel. Maak het hele apparaat (behalve het filter) schoon met een spons.

Gebruik geen schuurmiddel. Spoel goed af.

3 Spoel het filter om overtollig stof te verwijderen.

4 Plaats de pomp terug.

5 Leid de voedingskabel door de groef in de basis.

6 Steek de voedingskabelhouder in de groef in de basis. Zorg ervoor dat de nokjes op de buitenste punt van de voedingskabelhouder gelijk staan met de nokjes op de buitenkant van de basis. Druk dan stevig om hem in positie te vergrendelen.

7 Plaats de bovenkant van de fontein terug.

8 Plaats het filter bovenop de filterhouder en druk het stevig omlaag. Opmerking: plaats het filter met de schuimkant omhoog en de koolstofkant omlaag.

9 Plaats de fonteinkop terug.

10 Plaats de fontein recht onder een kraan en vul hem.

Waterpeilaanduiding

11 Bevestig de voedingskabel op de netadapter en steek de stekker in het stopcontact. Bind losse stukken netsnoer samen met een kabelbinder en plaats het achter het apparaat zodat huisdieren er niet op kunnen kauwen of erin verstrikt kunnen raken.

SCHOONMAKEN

WEKELIJKS ONDERHOUD

Was en spoel de fontein met een zachte spons en een niet-schurend schoonmaakmiddel. Spoel goed af zodat er geen zeep achterblijft. Verwijder het filter uit de basis en spoel het af.

Was het filter niet met zeep. Als het filter veel vuil of ander vreemd materiaal bevat, vervangt u het (reservefilters zijn afzonderlijk verkrijgbaar). Het filter moet elke drie weken worden vervangen of wanneer er zichtbare tekenen zijn dat het filter is

verzadigd met vreemd materiaal (vuil, voedsel, haar enz.) Vaker vervangen kan nodig zijn, afhankelijk van het binnenmilieu en het water, of wanneer u meerdere huisdieren hebt. Wanneer de pomp vuil lijkt te zijn, opent u de pomp en verwijdert u de schoepenwielkap en het schoepenwiel. Verwijder alle vuil van het schoepenwiel en maak het schoepenwiel goed schoon met een katoenen doek. Hanteer het schoepenwiel voorzichtig.

Pomp

Schoepenwiel

Schoepenwielkap

Pompkap

V: Mijn huisdier lijkt bang te zijn voor het apparaat. Wat kan ik doen?

A: De meeste huisdieren accepteren de fontein zonder problemen, maar misschien is uw huisdier een beetje voorzichtig. Het is belangrijk dat u het dier stimuleert om uit de fontein te drinken. Verwijder tijdelijk alle andere waterbronnen. Binnen enkele dagen is uw huisdier gewend aan het apparaat. Zorg ervoor dat u in de gaten houdt hoe het dier de fontein gebruikt en dat het dier drinkt, dit om uitdroging te voorkomen.

V: Hoe vaak moet ik het apparaat vullen?

A: De frequentie van bijvullen is afhankelijk van veel factoren, zoals hoe vaak uw huisdier drinkt, hoeveel dieren de fontein gebruiken en de omgeving van het apparaat. Op droge, warme plaatsen verdampt meer water dan op koele plekken.

V: Waarom maakt het apparaat gorgelende geluiden?

A: Gorgelend geluid betekent dat het waterpeil erg laag is. Vul meteen bij (raadpleeg de instructies voor vullen). Laat het apparaat nooit drooglopen.

V: Er ligt een witte film op het apparaat. Wat is dat en hoe kan ik het verwijderen?

A: De witte film is een kalkafzetting die komt door hard water.

U verwijdert de vlekken door de vuile onderdelen onder te dompelen in azijn; hierdoor komt de afzetting los. Verwijder haar met een zachte doek. Spoel grondig af.

V: Waarom wordt water niet correct door het apparaat gepompt?

A: Er kan vreemd materiaal (voedsel, haar, vuil) in het filter of de pomp vastzitten. Kijk het filter na. Wanneer het is verzadigd met vreemd materiaal, moet het worden vervangen. Wanneer het filter correct lijkt te functioneren, kijkt u de pomp zorgvuldig na. Het kan zijn dat u de pomp moet openen en het binnenste moet schoonmaken (raadpleeg de schoonmaakinstructies).

V: Ik heb de stekker in het stopcontact gestoken, maar er stroomt geen water. Wat kan ik doen?

A: Er kan lucht zijn ingevangen in de pomp waardoor deze niet goed functioneert. Om het systeem te ontluchten trekt u meerdere malen de stekker uit het stopcontact en steekt hem weer terug totdat het water gaat stromen.

Hebt u nog steeds hulp nodig, bel dan onze klantenservice: Canada: 1-800-554-2436
VS: 1-800-724-2436

ACCESSOIRES

Art.nr. 55601

Reserve-schuim-/koolfilters (3 filters)

RESERVEONDERDELEN

Art.nr. 50070

Pomp met voedingskabel en netadapter

GARANTIE

2 jaar garantie

Op de Catit® Design Fresh & Clear-drinkfontein zit 2 jaar beperkte garantie vanaf de datum van aankoop. De garantie is alleen geldig bij normaal gebruik zoals het apparaat is bedoeld. De garantie geldt niet voor apparaten die onjuist of onachtzaam zijn gebruikt, of in geval dat ermee geknoeid is. De pomp moet worden onderhouden volgens de instructies. De motor is af fabriek verzegeld, wanneer hiermee wordt geknoeid, vervalt de garantie. Voor garantieaanspraken neemt u contact op met uw plaatselijke dierenwinkel of schrijft u aan de Catit®-vertegenwoordiging in uw land.

REGISTRATIEKAART

Art.nr. 55600

Catit® Design Fresh & Clear-drinkfontein

Naam

Adres

Plaats

Provincie/staat

Land

Postcode

E-mail

Datum van aankoop DD/MM/JJ

Adres van winkel

Wilt u online registreren, ga dan naar onze website: